

ANTIK MARMOR

TI-3.3



Antik marmor TI-3.3	Obearbetad
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor bör en korrekt torkningstid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% återstående fukt). Beläggningar lagda i murbruk torkas i 4-6 veckor. Beläggningar lagda i limlag torkas ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleksförhållanden och projekt kan torktiden förlängas. Golvvärme ska stängas av innan rengöring och vidare behandling, och beläggningen ska ha normal rumstemperatur. Förbrukningen är rekommenderade värden som kan variera beroende på uppgift och material. Etiketter bör läsas noggrant. Vid osäkerhet, gör ett test. Se till att det är god ventilation i arbetsrummet.
Hjälp med fogning	Före fogning: S245, Fogskydd; räckvidd 10 till 15m2/liter
Rengöring	Byggdamm: R155, Grundrengöring (syrafri); Räckvidd: 10 till 80m2/liter Fugslöja: R183, Naturstensrengöring; Räckvidd: 5 till 30 m2/liter Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring vänta 1-2 dagar, så att det är max 2-4% återstående fukt i golvet.
Skydd (inomhus)	Första behandling: P335, Antik marmor ljus, Räckvidd: 5 till 10 m2/liter 2 behandlingar kan vara nödvändiga, efter ca. 48 timmars torktid görs efterbehandling. P336, Antik marmor mörk, Räckvidd: 5 till 10 m2/liter 2 behandlingar kan vara nödvändiga, efter ca. 48 timmars torktid görs efterbehandling. Efterbehandling: P337, Antik marmor finish, Räckvidd: 5 till 15 m2/liter
Efter torkning	Produkten är INTE skadlig för hälsan.
Daglig rengöring	(inomhus/utomhus) Vanlig tvätt; P324, Ädelstenstvål. Tillsätt ca 25-50 ml per 10 liter vatten Återställning av glans: P337, Antik marmor finish Utförs beroende på belastning/slitage på golvet.
Gamla ytor	Lager av gamla vårdprodukter och smuts: R155, Grundrengöring (syrafri). Räckvidd: 10 till 80 m2/liter För optimalt resultat och hållbarhet med framtida behandlingar, bör ytan vara helt ren. Upprepa rengöringen vid behov. Följ de föreskrivna torktiderna och fortsätt sedan med "SKYDD"
Miljö	Alla specialiserade produkter, underlagda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519