

# BETONGSTEN – TERRAZZO

TI-5.1-D17

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Betongsten – Terrazzo TI-5.1-D17</b> | Rengöring och underhåll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Förutsättningar</b>                  | Beläggningar lagda i murbruk ska torka i 4-6 veckor, och beläggningar lagda i klister torka i ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektförhållanden kan torktiden förlängas. Golvvärme måste stängas av före rengöring och vidare behandling, och beläggningen ska ha normal rumstemperatur. Förbrukningen är rekommenderade värden som kan variera beroende på uppgift och material. Säkerställ god ventilation i arbetsrummet. |
| <b>Innan läggning</b>                   | S749, Imprägnering före montering. Endast i våtutrymmen som duschnischer etc. Flisorna kan med fördel imprägneras på undersidan samt sidorna för att förhindra genomträngande fukt. Räckvidd: 5 till 10m <sup>2</sup> /liter                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hjälp till fogning</b>               | S232, Pletstop (Vattenbaserad). Produkten underlättar avsevärt rengöring av fogslöja. Räckvidd: 10 till 15m <sup>2</sup> /liter. Alternativt kan P323, Stenglans användas, vilket lägger en hinna ovanpå plattan som sedan ska avlägsnas tillsammans med fogslöjan.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rengöring</b>                        | R155, Grundrengöring (syrafri). Används för rengöring av byggsnav och fogslöja. Räckvidd: 10 till 80m <sup>2</sup> /liter. Viktigt: Efter rengöring, vänta 1-2 dagar så att det finns max 2-4% återstående fuktighet i golvet.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Skydd</b>                            | Steg 1: S232, Pletstop (vattenbaserad), utförs två gånger med ca. 1-2 timmars intervall. Därefter torktid på minst 24 timmar, ingen färgförändring. Räckvidd: 8 till 10m <sup>2</sup> /liter. Om S232 används före fogning, utgör det steg 1. Fortsätt direkt med steg 2! Steg 2: S234, Pletstop, utförs två gånger med ca. 2 timmars intervall. Därefter torktid på minst 48 timmar. Minimum färgförändring. Räckvidd: 8 till 10m <sup>2</sup> /liter.                               |
| <b>Daglig rengöring</b>                 | P324, Ädelstenstvål, används för regelbunden tvätt/vård av ytan. Blandningsförhållande: 25-50 ml till 10 liter vatten. P323, Stenglans, för återställning av glansen, kan tillsättas i tvättvattnet efter behov, t.ex. efter 5 tvättar med P324, tvätta en gång med P323. Blandningsförhållande: 100-200 ml till 10 liter vatten.                                                                                                                                                     |
| <b>Gamla ytor</b>                       | R155, Grundrengöring (syrafri), avlägsnar gamla lager av vårdprodukter och smuts. Räckvidd: 10 till 80m <sup>2</sup> /liter. R154, Lackborttagare, används för att avlägsna gamla lager av vax och liknande. Räckvidd: 5 till 10m <sup>2</sup> /liter.                                                                                                                                                                                                                                |

**Moeller Stonecare Skandinavia Aps**

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning  
mail@moellerstonecare.se +45 20465519