

COTTO-TERRAKOTTA

TI-4.1-D14



Cotto-Terrakotta TI-4.1-D14	(obehandlad)
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torktid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% återstående fukt). Beläggningar lagda i murbruk ska torka i 4-6 veckor. Beläggningar lagda i klister ska torka ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektförhållanden kan torktiden förlängas. Golvvärme måste stängas av innan rengöring och vidare behandling, och beläggningen ska ha normal rumstemperatur.
Hjälp till fogning	Före fogning: S245, Fogsydd; räckvidd 10 till 15m ² /liter
Rengöring	Byggdamm: R157, Intensiv flisrengöring; Räckvidd: 10 till 80m ² /liter Fogsörja och utfällningar: R165, Terrakottarengöring; räckvidd 10 till 40m ² /liter Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring väntas 1-2 dagar, så att det är max 2-4% återstående fukt i golvet.
Skydd (inomhus)	Skydd: S234, Pletstop; Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Efter 24 timmar ges den avslutande behandlingen Förseglare: S235, Stenförseglare (matt); Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter; 2-3 behandlingar Förseglare: S237, Stenförseglare (silkesglans); Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter; 2-3 behandlingar Efter torkning är produkten INTE skadlig för hälsan.
Skydd (utomhus)	Skydd: S232, Pletstop (vattenbaserad); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Efter torkning är produkten INTE skadlig för hälsan.
Daglig rengöring (inomhus/utomhus)	Vanlig tvätt; P324, Ädelstensåpa. Tillsätt ca. 25-50 ml. per 10 liter vatten Områden med mycket trafik: P326, Terra Cotta vård (endast inomhus). Tillsätt 100-200 ml. per 10 liter vatten Periodisk tvätt: R157, Intensiv flisrengöring. Om nödvändigt använd en mjuk borste
Gamla ytor	Lager av gamla vårdprodukter och smuts: R157, Intensiv flisrengöring. Räckvidd: 10 till 80 m ² /liter Vaxlager: R154, Lackborttagare; Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter För optimalt resultat och hållbarhet med framtida behandlingar, bör ytan vara helt ren. Upprepa rengöringen vid behov. Följ de föreskrivna torktiderna och fortsätt sedan med "SKYDD"
Miljö	Alla specialiserade produkter, underlagda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.

Moeller Stonecare Scandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519