

GLASERED E KLINKER

TI-6.2

Glaserade klinker TI-6.2	
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torktid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% återstående fukt). Beläggningar lagda i murbruk ska torka i 4-6 veckor. Beläggningar lagda i klistre ska torka ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektförhållanden kan torktiden förlängas. Golvvärme måste stängas av innan rengöring och vidare behandling, och beläggningen ska ha normal rumstemperatur.
Rengöring	Byggdamm: R157, Intensiv flisrengöring; Räckvidd: 10 till 80 m ² /liter Kalkslöja: R158, Bad- och duschrengöring; Räckvidd: 10 till 20 m ² /liter Fogslöja: R183, Cementborttagare; Räckvidd: 5 till 100 m ² /liter
Viktigt	Efter rengöring ska man vänta 1-2 dagar, så att det finns max 2-4% återstående fukt i golvet, innan ytterligare behandling kan genomföras.
Daglig rengöring (inomhus/utomhus)	Vanlig tvätt; P315, Klinkervård. Tillsätt ca 25 ml per 10 liter vatten Periodisk tvätt: R157, Intensiv flisrengöring. Vid behov använd en mjuk borste
Gamla ytor	Lager av gamla vårdprodukter och smuts: R157, Intensiv flisrengöring. Räckvidd: 10 till 80 m ² /liter Vaxlager: R154, Lackborttagare; Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter För optimalt resultat och hållbarhet med framtida behandlingar, bör ytan vara helt ren. Upprepa rengöringen vid behov.
Miljö	Alla specialiserade produkter, underlagda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519