

GLASMOSAİK

TI-6.3



Glasmosaik TI-6.3	Rengöring och vård
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torktid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% restfukt). Beläggningar lagda i murbruk ska torka i 4-6 veckor. Beläggningar lagda i klister ska torka ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektvillkor kan torktiden förlängas. Golvvärme ska stängas av innan rengöring och vidare behandling, och beläggningen ska ha normal rumstemperatur.
Rengöring	Byggsmut: R155, Grundrengöring (syrafri); Räckvidd: 10 till 80m ² /liter Lätt fogslöja: R159, Kakel- och sanitetsrengöring; Räckvidd: 5 till 100m ² /liter Cementlera: R163, Cementborttagare; Räckvidd: 5 till 50 m ² /liter Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring väntas 1-2 dagar, så att det finns max 2-4% restfuktighet i golvet.
Daglig rengöring - duschutrymme	Vanlig tvätt: R157, Intensiv kakelrengöring, Räckvidd: 10 till 80m ² /liter Kalkbeläggning: R158, Bad- och duschrengöring, Räckvidd: 10 till 20m ² /liter
Daglig rengöring - golv	Vanlig tvätt: R157, Intensiv kakelrengöring, Räckvidd: 10 till 80m ² /liter Kalkbeläggning: R159, Kakel- och sanitetsrengöring; Räckvidd: 5 till 100m ² /liter
Gamla ytor	Lager av gamla vårdprodukter och smuts: R157, Intensiv kakelrengöring. Räckvidd: 10 till 80 m ² /liter Vaxlager: R154, Lackborttagare; Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter För optimalt resultat och hållbarhet med framtida behandlingar, bör ytan vara helt ren. Upprepa rengöringen vid behov.
Miljö	Alla specialiserade produkter, underställda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.

Moeller Stonecare Scandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519