

GRANIT – GNEISS

TI 7.2



Granit-Gneiss TI 7.2	Ruggad-bränd-stucken-ruggad borstad-sandblästrad-ruggad slipad
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torktid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% restfukt). Beläggningar lagda i murbruk torkas i 4-6 veckor. Beläggningar lagda i klistor torkas ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektvillkor kan torktiden förlängas. Golvvärme ska stängas av före rengöring och vidare behandling, och beläggningen ska ha normal rumstemperatur. Förbrukningen är rekommenderade värden som kan variera beroende på uppgift och material. Se till att det är god ventilation i arbetsrummet.
Hjälp till fogning	Före fogning: S245, Fugtskydd; räckvidd 10 till 15m ² /liter
Rengöring	Byggsnav: R155, Grundrengöring (syrafri); Räckvidd: 10 till 80m ² /liter Fogsörja: R183, Naturstensrengöring; Räckvidd: 5 till 30 m ² /liter. Testa om ytan är syreressistent. Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring vänta 1-2 dagar, så att det finns max 2-4% restfuktighet i golvet.
Skydd	Utan färgförändring: S232, Pletstop (vattenbaserad); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Minimal färgförändring: S234, Pletstop (extra); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Färgförändring: S244, Färgförstärkare (extra); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Färgförstärkare matt finish: S235, Stenförseglare (matt) endast för inomhusbruk; Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter Färgförstärkare satin finish: S237, Stenförseglare (satin) endast för inomhusbruk; Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter Efter torkning är produkten INTE skadlig för hälsan. Imprägneringar är godkända för användning på köksbänkar.
Daglig rengöring (inomhus/utomhus)	Vanlig tvätt: P324, Ädelstenstvål. Tillsätt ca. 25-50 ml per 10 liter vatten Områden med mycket trafik: P323, Stenglans (endast inomhus). Tillsätt 100-200 ml per 10 liter vatten. Tvätta 5 gånger med P324, sedan 1 gång med P323. Periodisk tvätt: R155, Grundrengöring (syrafri). Använd en mjuk borste vid behov.
Gamla ytor	Lager av gamla vårdprodukter och smuts: R155, Grundrengöring (syrafri). Räckvidd: 10 till 80 m ² /liter Vaxlager: R154, Lackborttagare; Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter. För optimalt resultat och hållbarhet med framtida behandlingar bör ytan vara helt ren. Upprepa rengöringen vid behov. Överhåll de föreskrivna torktid

Moeller Stonecare Scandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519