

KOMPOSIT KVARTS GULVE

TI-18.1

Komposit Kvarts Gulve TI-18.1	Rengöring och underhåll
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torktid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% restfukt). Beläggningar lagda i murbruk ska torka i 4-6 veckor. Beläggningar lagda i klistre ska torka ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektvillkor kan torktiden förlängas. Golvvärme måste stängas av innan rengöring och vidare behandling, och beläggningen ska ha normal rumstemperatur. Använd rekommenderade mängder, och försäkra god ventilation i arbetsrummet.
Rengöring	Byggsnavs: R185, Komposit Kvarts rengöring; Räckvidd: 20 till 60 m2/liter Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring vänta 1-2 dagar så att det finns max 2-4% restfuktighet i golvet.
Skydd (inomhus/utomhus)	Minimal färgförändring: S246, Pletstop Komposit Kvarts; Räckvidd: 20 till 40 m2/liter Efter torkning är produkten INTE skadlig för hälsan.
Daglig rengöring (inomhus/utomhus)	Vanlig tvätt: P311, Komposit Kvarts vård. Tillsätt ca 25 ml per 10 liter vatten Periodisk tvätt: R185, Komposit Kvarts rengöring. Använd eventuellt en mjuk borste vid behov.
Gamla ytor	Lager av gamla vårdprodukter och smuts: R185, Komposit Kvarts rengöring. Räckvidd: 20 till 60 m2/liter Vaxlager: R154, Lackborttagare; Räckvidd: 5 till 10 m2/liter För optimalt resultat och hållbarhet med framtida behandlingar, bör ytan vara helt ren. Upprepa rengöringen vid behov. Följ de föreskrivna torktiderna och fortsatt sedan med "SKYDD"
Miljö	Alla specialiserade produkter, underlagda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519