

KVARTS

TI-13.1



Kvarts TI-13.1	Rengöring och underhåll
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torktid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% restfukt). Beläggningar lagda i murbruk ska torka i 4-6 veckor, beläggningar i klistor ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektvillkor kan torktiden förlängas. Golvvärme ska stängas av före rengöring och vidare behandling, och beläggningen ska ha normal rumstemperatur. Använd rekommenderade mängder och försäkra god ventilation i arbetsrummet.
Rengöring	Byggdamm: R155, Grundrengöring (syrafri); Räckvidd: 10 till 80m ² /liter Fogsörja: R183, Naturstensrengöring; Räckvidd: 5 till 30 m ² /liter Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring, vänta 1-2 dagar så att det finns max 2-4% restfuktighet i golvet.
Skydd	Utan färgändring: S232, Pletstop (vattenbaserad); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Minimal färgändring: S234, Pletstop (extra); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Färgändring: S244, Färgförstärkare (extra); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Färgförstärkare matt finish: S235, Stenförseglare (matt) endast för inomhusbruk; Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter Färgförstärkare satin finish: S237, Stenförseglare (satin) endast för inomhusbruk; Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter Efter torkning är produkten INTE skadlig för hälsan. Imprägneringarna är godkända för användning på köksbänkar.
Daglig rengöring (inomhus/utomhus)	Vanlig tvätt: P324, Ädelstensåpa. Tillsätt ca. 25-50 ml per 10 liter vatten Områden med mycket trafik: P323, Stenglans (endast inomhus). Tillsätt 100-200 ml per 10 liter vatten. Tvätta 5 gånger med P324, därefter 1 gång med P323. Periodisk tvätt: R155, Grundrengöring (syrafri). Vid behov använd en mjuk borste.
Gamla ytor	Lager av gamla vårdprodukter och smuts: R155, Grundrengöring (syrafri). Räckvidd: 10 till 80 m ² /liter Vaxlager: R154, Lackborttagare; Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter. För optimalt resultat och hållbarhet med framtida behandlingar, bör ytan vara helt ren. Upprepa rengöringen vid behov. Följ de föreskrivna torktiderna och fortsätt sedan med "SKYDD"
Miljö	Alla specialiserade produkter, underlagda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.

Moeller Stonecare Scandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519