

LAVA GREY



LAVA GREY	
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torktid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% restfukt). Beläggningar lagda i murbruk ska torka i 4-6 veckor. Beläggningar lagda i klistre ska torka ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektvillkor kan torktiden förlängas. Golvvärme ska stängas av före rengöring och vidare behandling, och beläggningen ska ha normal rumstemperatur.
Rengöring	Byggsnavs: R55, Grundrengöring (syrafri); Räckvidd: 10 till 80 m2/liter. Blandningsförhållande beroende på smuts, t.ex. 1:5 eller 1:10. Produkten kan också användas utspädd. Efter rengöring, skölj golvet med rent vatten.
Skydd	S34n, Pletstop (extra); Räckvidd: 5 till 20 m2/liter. Imprägneringen skyddar ytan mot vatten, smuts, olja och fett. Hållbarhet upp till 10 år, beroende på slitage och underhåll. På områden med mycket trafik kan det krävas ombehandling efter ca 2 år. Gulvet ska vara helt torrt innan start, golvvärme avbryts. S34n appliceras i 2 tunna lager. Andra lagret kan appliceras så snart det första lagret är torrt. I vissa fall kan efterpolering vara nödvändig.
Miljö	Alla specialiserade produkter, underlagda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519