

MARMOR-KALKSTEN

TI-3.1

Marmor-Kalksten TI-3.1	Borstad-fin slipad-polerad
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torktid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% restfukt). Beläggningar lagda i murbruk ska torka i 4-6 veckor, beläggningar i klistor ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektvillkor kan torktiden förlängas. Golvvärme ska stängas av innan rengöring och vidare behandling, och beläggningen ska ha normal rumstemperatur.
Rengöring	Byggsnavs: R155, Grundrengöring (syrafri); Räckvidd: 10 till 80m2/liter Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring, vänta 1-2 dagar så att det är max 2-4% restfukt kvar i golvet.
Skydd (inomhus/utomhus)	Utan färgändring: S232, Pletstop (vattenbaserad); Räckvidd: 5 till 20 m2/liter Minimal färgändring: S234, Pletstop (extra); Räckvidd: 5 till 20 m2/liter Färgändring: S244, Färgförstärkare (extra); Räckvidd: 5 till 20 m2/liter Efter torkning är produkten INTE skadlig för hälsan.
Daglig rengöring (inomhus/utomhus)	Vanlig tvätt; P324, Ädelstensåpa. Tillsätt ca. 25-50 ml per 10 liter vatten. Belastade ytor (inomhus): P319, Marmor och Granitpolish; tillsätt ca. 100-200 ml per 10 liter vatten. Tvätta 5 gånger med P324, därefter 1 gång med P319.
Gamla ytor	Lager av gamla vårdprodukter och smuts: R155, Grundrengöring (syrafri). Räckvidd: 10 till 80 m2/liter Vokslager: R154, Lackborttagare; Räckvidd: 5 till 10 m2/liter För optimalt resultat och hållbarhet med framtida behandlingar, bör ytan vara helt ren. Upprepa rengöringen vid behov. Följ de föreskrivna torktiderna och fortsätt sedan med "SKYDD"
Miljö	Alla specialiserade produkter, underlagda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.

Moeller Stonecare Scandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519