

NATUR- OG BETONSTENGULVE MED ANTISLIP R9



TI-30.1

Natur- och Betongstengolv TI-30.1	med Antislip R9
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torktid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% restfukt). Beläggningar lagda i mortel ska torka i 4-6 veckor, beläggningar i klistor ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektvillkor kan torktiden förlängas. Golvvärme måste stängas av före rengöring och vidare behandling, och beläggningen ska ha normal rumstemperatur. Säkerställ god ventilation i arbetsrummet.
Rengöring	Byggsnav: R155, Grundrengöring (syrafri); Räckvidd: 10 till 80 m2/liter Fogsörja: R183, Naturstensrengöring; Räckvidd: 5 till 30 m2/liter Testa om ytan är syrereristent. Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring, vänta 1-2 dagar så att det är max 2-4% restfukt kvar i golvet.
Skydd (inomhus/utomhus)	Utan färgändring: S232, Pletstop (vattenbaserad); Räckvidd: 5 till 20 m2/liter Minimal färgändring: S234, Pletstop (extra); Räckvidd: 5 till 20 m2/liter Färgändring: S244, Färgförstärkare (extra); Räckvidd: 5 till 20 m2/liter Efter torkning är produkten INTE skadlig för hälsan.
Daglig rengöring (inomhus/utomhus)	Vanlig tvätt; P324, Ädelstensåpa. Tillsätt ca 25-50 ml per 10 liter vatten. Periodisk tvätt: R155, Grundrengöring (syrafri). För att bibehålla R9-ytan, tvättas 20 gånger med P324, därefter tvättas en gång med R155 med en mjuk borste.
Miljö	Alla specialiserade produkter, underlagda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519