

NATURSTEN BORDPLADER

TI-9.1

Natursten TI-9.1	Köksbänkskivor - bord
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torktid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% restfukt). Ytan ska ha normal rumstemperatur, vara ren från fläckar, smuts osv., torr och sugande. Etiketter läses noggrant. Vid osäkerhet, gör ett test. Säkerställ god ventilation i arbetsrummet.
Rengöring	Byggsnavs: R155, Grundrengöring (syrafri); Räckvidd: 10 till 80m2/liter Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring, vänta 1-2 dagar så att det är max 2-4% restfukt kvar i golvet.
Skydd (inomhus/utomhus)	Utan färgändring: S232, Pletstop (vattenbaserad); Räckvidd: 5 till 20 m2/liter Minimal färgändring: S234, Pletstop (extra); Räckvidd: 5 till 20 m2/liter Färgändring: S244, Färgförstärkare (extra); Räckvidd: 5 till 20 m2/liter Efter torkning är produkten INTE skadlig för hälsan. Imprägneringarna är godkända för användning på köksbänkskivor.
Daglig rengöring (inomhus/utomhus)	Vanlig tvätt: P301, 3i1 spray. Periodisk tvätt: R155, Grundrengöring (syrafri). Rengör eventuellt med mjuk borste.
Genopfriskning	För starkt belastade områden rekommenderas ny behandling efter 1-2 år. Se avsnitt om "SKYDD".
Gamla ytor	Lager av gamla vårdprodukter och smuts: R155, Grundrengöring (syrafri). Räckvidd: 10 till 80 m2/liter Vokslager: R154, Lackborttagare; Räckvidd: 5 till 10 m2/liter För optimalt resultat och hållbarhet med framtida behandlingar, bör ytan vara helt ren. Upprepa rengöringen vid behov. Följ de föreskrivna torktiderna och fortsätt sedan med "SKYDD"
Miljö	Alla specialiserade produkter, underlagda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519