

OLIESKIFER

TI-12.2

Oljeskiffer TI-12.2	Rengöring och vård
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torktid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% restfukt). Beläggningar lagda i murbruk ska torka i 4-6 veckor, beläggningar i klister ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektvillkor kan torktiden förlängas. Golvvärme ska stängas av före rengöring och vidare behandling, och beläggningsen ska ha normal rumstemperatur. Säkerställ god ventilation i arbetsrummet.
Rengöring	Byggsnav: R155, Grundrengöring (syrafri); Räckvidd: 10 till 80 m ² /liter Fugsörja: R183, Naturstensrengöring; Räckvidd: 5 till 30 m ² /liter Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring, vänta 1-2 dagar så att det finns max 2-4% restfukt kvar i golvet.
Skydd (inomhus)	Skydd: P307, Stenpolitur (hög glans); Räckvidd: 10 till 20 m ² /liter Efter behandlingen är ytan i stor utsträckning skyddad. Starka syror, baser och avkalkningsmedel kommer fortfarande att tränga igenom ytan. Efter torkning är produkten inte skadlig för hälsan.
Vård (inomhus)	Alm. Tvätt: P324, Ädelstensåpa, 25-50 ml till 10 liter vatten Periodisk vård: R307, Stenpolitur (hög glans); Räckvidd: 5 till 100 m ² /liter Vid behov.
Gamla ytor	Lager av gamla vårdprodukter och smuts: R157, Intensiv fliserengöring. Räckvidd: 10 till 80 m ² /liter Vokslager: R154, Lackborttagare; Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter För optimalt resultat och hållbarhet med framtida behandlingar, bör ytan vara helt ren. Upprepa rengöringen vid behov. Följ de föreskrivna torktiderna och fortsätt sedan med "SKYDD"
Miljö	Alla specialiserade produkter, underlagda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.