

PORCELÆNSKLINKER ANTI SLIP

TI-30.2

Porslinslinker Anti Slip R9 TI-30.2	
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torktid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% restfukt). Beläggningar lagda i murbruk ska torka i 4-6 veckor, beläggningar i klistre ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektvillkor kan torktiden förlängas. Efter att golvvärme har stängts av och beläggningen har normal rumstemperatur, säkerställ god ventilation i arbetsrummet.
Rengöring	Byggsnavs: R161, Klinkerrengöring; Räckvidd: 10 till 80 m ² /liter Fogsörja: R183, Cementborttagare; Räckvidd: 5 till 50 m ² /liter Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring, vänta 1-2 dagar så att det är max 2-4% restfukt kvar i golvet.
Skydd	Imprägnering: S243, Klinkerimpregnering; Räckvidd: 15 till 30 m ² /liter Efter torkning är produkten INTE skadlig för hälsan.
Daglig rengöring	Vanlig tvätt: P315, Klinkervård. Tillsätt ca. 25 ml per 10 liter vatten. Periodisk tvätt: R157, Intensiv klinkerrengöring. För att bibehålla den R9 säkra ytan tvättas 20 gånger med P315, därefter rengörs med R157.
Miljö	Alla specialiserade produkter, underlagda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519