

PORCELÆNSKLINKER

TI-14.1

Porslinslinker TI-14.1	
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torktid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% restfukt). Beläggningar lagda i mortel ska torka i 4-6 veckor, beläggningar i klister ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektvillkor kan torktiden förlängas. Efter att golvvärme har stängts av och beläggningen har normal rumstemperatur, säkerställ god ventilation i arbetsrummet.
Rengöring	Byggsnav: R161, Klinkerens; Räckvidd: 10 till 80 m2/liter Fogsörja: R183, Cementborttagare; Räckvidd: 5 till 50 m2/liter Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring, vänta 1-2 dagar så att det är max 2-4% restfukt kvar i golvet.
Skydd (inomhus/utomhus)	Imprägnering: S243, Klinkerimpregnering; Räckvidd: 15 till 30 m2/liter Efter torkning är produkten INTE skadlig för hälsan.
Daglig rengöring (inomhus/utomhus)	Vanlig tvätt: P315, Klinkervård. Tillsätt ca 25 ml per 10 liter vatten. Periodisk tvätt: R157, Intensiv klinkerens. Vid behov använd en mjuk borste.
Gamla ytor	Lager av gamla vårdprodukter och smuts: R157, Intensiv klinkerens. Räckvidd: 10 till 80 m2/liter Vokslager: R154, Lackborttagare; Räckvidd: 5 till 10 m2/liter För optimalt resultat och hållbarhet med framtida behandlingar, bör ytan vara helt ren. Upprepa rengöringen vid behov. Följ de föreskrivna torktiderna och fortsätt sedan med "SKYDD"
Miljö	Alla specialiserade produkter, underlagda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519