

SANDSTEN

TI-11.1

Sandsten TI-11.1	Rengöring och underhåll
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torktid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% restfukt). Beläggningar lagda i mortel ska torka i 4-6 veckor, beläggningar i klister ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektvillkor kan torktiden förlängas. Efter att golvvärme har stängts av och beläggningsen har normal rumstemperatur, säkerställ god ventilation i arbetsrummet.
Hjälp til fugning	Före injektering: S245, Fogskydd; intervall 10 till 15m ² /liter
Rengöring	Byggsnav: R155, Grundrengöring (syrafri); Räckvidd: 10 till 80m ² /liter Fogslöja: R183, Naturstensrengöring; Räckvidd: 5 till 30 m ² /liter Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring, vänta 1-2 dagar så att det är max 2-4% restfukt kvar i golvet.
Skydd (inomhus/utomhus)	Utan färgändring: S232, Pletstop (vattenbaserad); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Minimal färgändring: S234, Pletstop (extra); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Färgändring: S244, Färgförstärkare (extra); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Färgförstärkare matt finish: S235, Stenförseglare (matt) endast för inomhusbruk; Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter Färgförstärkare satin finish: S237, Stenförseglare (satin) endast för inomhusbruk; Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter Efter torkning är produkten INTE skadlig för hälsan.
Daglig rengöring (inomhus/utomhus)	Vanlig tvätt: P324, Ädelstensåpa. Tillsätt ca. 25-50 ml per 10 liter vatten. Områden med mycket trafik: P323, Stenglans (endast inomhus). Tillsätt 100-200 ml per 10 liter vatten. Tvätta 5 gånger med P324, därefter 1 gång tvätt med P323. Periodisk tvätt: R155, Grundrengöring (syrafri). Vid behov använd en mjuk borste.
Gamla ytor	Lager av gamla vårdprodukter och smuts: R155, Grundrengöring (syrafri). Räckvidd: 10 till 80 m ² /liter Vaxlager: R154, Lackborttagare; Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter För optimalt resultat och hållbarhet med framtida behandlingar, bör ytan vara helt ren. Upprepa rengöringen vid behov. Följ de föreskrivna torktiderna och fortsätt sedan med "SKYDD"
Miljö	Alla specialiserade produkter, underlagda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.

Moeller Stonecare Scandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519