

SOLNHOFENER KAKEL

TI-2.2

Solnhofener plattor TI-2.2	Finslipad-polished
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torktid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% restfukt). Beläggningar lagda i mortel ska torka i 4-6 veckor, beläggningar i klistor ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektvillkor kan torktiden förlängas. Efter att golvvärme har stängts av och beläggningen har normal rumstemperatur, säkerställ god ventilation i arbetsrummet.
Rengöring	Byggsnav: R155, Grundrengöring (syrafri); Räckvidd: 10 till 80 m2/liter Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring, vänta 1-2 dagar så att det är max 2-4% restfukt kvar i golvet.
Skydd (inomhus/utomhus)	Utan färgändring: S232, Pletstop (vattenbaserad); Räckvidd: 5 till 20 m2/liter Minimal färgändring: S234, Pletstop (extra); Räckvidd: 5 till 20 m2/liter Färgändring: S244, Färgförstärkare (extra); Räckvidd: 5 till 20 m2/liter Efter torkning är produkten INTE skadlig för hälsan.
Daglig rengöring (inomhus/utomhus)	Vanlig tvätt; P324, Ädelstensåpa. Tillsätt ca. 25-50 ml per 10 liter vatten. Belastade ytor (inomhus): P319, Marmor och Granitpolish; tillsätt ca. 100-200 ml per 10 liter vatten. Tvätta 5 gånger med P324, därefter 1 gång med P319.
Gamla ytor	Lager av gamla vårdprodukter och smuts: R155, Grundrengöring (syrafri). Räckvidd: 10 till 80 m2/liter Vaxlager: R154, Lackborttagare; Räckvidd: 5 till 10 m2/liter För optimalt resultat och hållbarhet med framtida behandlingar, bör ytan vara helt ren. Upprepa rengöringen vid behov. Följ de föreskrivna torktiderna och fortsätt sedan med "SKYDD"
Miljö	Alla specialiserade produkter, underlagda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.