

R777 - ROSTBORTTAGARE FÖR STEN

Produktbeskrivning

- Produkt: R777
- Typ: Färdig att använda, syrebaserad rengöring
- Användningsområden: Tar bort rostfläckar och stänk från syrabeständiga hårda stentyper. Speciella tillsatser minskar ytterligare utveckling av rost efter behandlingen. Lämplig för polerade ytor.

Användningsinstruktioner

- Förberedelse: Stäng av eventuell golvvärme två dagar innan behandlingen och låt golvet svalna.
- Applicering: Applicera rikligt med R777 i ett jämnt lager och arbeta in det i ytan med en skurborste, hård borste eller lämplig skurkudde. Applicera över hela ytan.
- Efterbehandling: Efter 12-24 timmar, ta bort överskottsvätska. Tvätta området grundligt med R155, Grundrengöring (syrafri) utspädd i vatten (1:10), och avlägsna smutsigt vatten. Avsluta med att tvätta med rent vatten.
- Extra åtgärd: Vid mycket rost, upprepa behandlingen och täck eventuellt behandlad yta med folie för att förhindra uttorkning.

Viktiga anvisningar

- Testning: Testa alltid produkten på ett dolt område för att bedöma lämplighet och täckningsgrad.
- Temperaturbegränsningar: Använd inte produkten vid temperaturer under 12°C och över 25°C.
- Direkt solljus: Får inte appliceras i direkt solljus.
- Materialbegränsningar: Syrakänsliga ytor som polerad och slipad marmor, kalksten, betongprodukter, metall, plast etc. kommer att skadas vid kontakt med R777.

Ytterligare information

- Räckvidd: 5-15 m² per liter.
- Färgförändringar: Behandling med R777 kan göra stenen mörkare, vilket kan försvinna över tid. Under denna period ska ytan inte impregneras och endast rengöras med rent vatten.
- Skumreglering: Om en vattensug används, rekommenderar vi att HMK Z902 Skumdämpare tillsätts i vattnet.

Innehåll och förvaring

- Innehåller: Tensider, syra, hjälpämnen och bekämpningsmedel. C: innehåller fosforsyra.
- Förvaring: Förvaras frostfritt och oåtkomligt för barn.

Leveransstorlekar

- 1 liter / 12 st. per låda

Rekommendationer

- Följ alltid HMK:s rekommenderade metoder för användning och applicering.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519